



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SMART TV приставка AX95 BD Amlogic

S905X3 4+64 GB



СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация	3
2. Технические характеристики	3
3. Начало работы	3
4. Установка	4
5. Описание устройства	4
6. Пульт	5
7. Настройка интернета	5
8. Работа с приложениями	5
8.1 Добавление приложение в избранное	5
8.2 Загрузка приложения	6
8.3 Удаление приложения	6
8.4 Замена приложения на домашней странице	6
9. Использование	6

1. Комплектация

Внимание!

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке.


Уточняйте комплектацию выбранного вами товара у вашего личного менеджера перед заказом.

- ТВ-приставка – 1 шт.
- Пульт ДУ – 1 шт.
- HDMI-кабель – 1 шт.
- Адаптер питания – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

2. Технические характеристики

Название	SMART TV приставка AX95 BD Amlogic S905X3 4+64 GB
Модель	AX95 BD
Программное обеспечение	Android 9.0
Питание	5В, 2А
Рабочая температура	0°C – 45°C
Рабочая влажность	<90%
Температура хранения	-20°C – 45°C
Влажность хранения	<95%


3. Начало работы



4. Установка




5. Описание устройства



6. Пульт

	Стрелки используются для навигации. Кнопка Ок: Воспроизведение, Пауза, подтверждение.		
	Включение / Выключение		Увеличение громкости
	Домашняя страница		Уменьшение громкости
	Меню		Отключение звука
	Возврат		Настройки

7. Настройка интернета



Подключение к сети WiFi

Перейдите на домашнюю страницу «Home», затем выберите настройки «Settings», затем выберите Настройки Сети «Network Settings» выберите пункт «Wireless Network». Выберите доступную WiFi-точку для подключения.

Подключение Ethernet

Подключите ТВ-приставку к роутеру посредством кабеля Ethernet. Убедитесь, что сеть включена.

8. Работа с приложениями

8.1 Добавление приложение в избранное

На домашней странице выберите пункт Favorites. Нажмите на кнопку Плюс на пульте дистанционного управления. В опциях выберите что именно вы хотите добавить и нажмите кнопку Ок. Теперь в списке избранного будет отображаться выбранное приложение.

8.2 Загрузка приложения

На ТВ-приставке предустановлены самые часто используемые приложения. Чтобы установить дополнительные программы, войдите на ТВ-приставке в Google Play, найдите интересующее вас приложение и установите его.

8.3 Удаление приложения

Войдите в Settings, нажмите кнопку advanced settings и выберите пункт Apps. Затем выберите пункт «See all apps». Откроется список со всеми приложениями и возможностью редактирования. Выберите приложение, которое вы хотите удалить.

8.4 Замена приложения на домашней странице

На главной странице вы можете выбрать любой из четырех значков приложений в правом нижнем углу. Затем нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте дистанционного управления, чтобы перейти на страницу приложений, и выберите часто используемое приложение для размещения на главной странице.

9. Использование

1. Включение приставки и подключение
Включите телевизор и ТВ-приставку (нажмите красную кнопку Вкл/Выкл). Переключите кнопкой «signal» «source» или «input» на вашем пульте дистанционного управления от телевизора, источник сигнала на HDMI-канал.
2. Считывание флеш-диска и карты памяти
Вставьте флэш-диск или карту памяти в соответствующий разъем на ТВ-приставке. Нажмите на значок «Home» и выберите пункт «File Manager BDMV BDISO», чтобы воспроизвести, переместить, скопировать файлы с внешнего диска.
3. Обновление прошивки
Для локального обновления скопируйте прошивку в корень флеш-накопителя или TF-карты памяти и вставьте её порт ТВ-приставки. Нажмите «Apps», выберите значок «Update». Нажмите значок «Select», чтобы выбрать обновление прошивки в формате архива xxxx.zip на флешке или TF-карте памяти, чтобы начать обновление. Когда система перезагрузится, обновление завершено.
Обновление онлайн: убедитесь, что ТВ-приставка включена и сеть подключена к ней. Нажмите значок «Settings», чтобы выбрать «System Update» для онлайн-обновления.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**